


INSTALLATION INSTRUCTIONS E-WW1L and E-WW2L

Documento: CI308X44R4
Dibujo/Página: TMT

Fecha: 2016-11-23
ECO# 005574



E-WW1L



E-WW2L

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utiliza equipo eléctrico, hay que respetar algunas pautas de seguridad básicas, entre otras:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, apague la fuente de alimentación antes de instalar o mantener el equipo.
Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
2. Esta lámpara debe instalarse según el código NEC o el código eléctrico local. Si no conoce estos códigos y sus requisitos, consulte con un electricista calificado.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
3. **NOTA:** la lámpara funciona con corriente de 120V / 60Hz solamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE

1. Para desmontar la lente, quite los dos tornillos (E-WW1L) o los cuatro tornillos (E-WW2L) que la sujetan a la parte trasera de la caja y póngalos a un lado.
2. Para E-WW1L afloje dos tornillos lo suficiente como para poder deslizar el reflector hacia arriba hasta que el orificio del reflector se suelte de los dos tornillos y extraiga el reflector, vea la **Figura 1**. Para E-WW2L quitar los 2 tornillos y extraiga el reflector, vea la **Figura 2**.

FIGURA 1

E-WW1L se muestra a continuación





FIGURA 2

E-WW2L se muestra a continuación



MONTAJE CON DOS PERNOS

1. Retire dos enchufes en la cubierta posterior y la Junta se aplica a la superficie posterior de la cubierta.
 - Fije el accesorio a la superficie de montaje con dos tornillos.
 - Para superficie conducto: Retire el tapón roscado de la parte inferior de la cubierta posterior.
2. Para la entrada de atrás: Retire la entrada del conducto la parte trasera del accesorio.
3. Complete el cableado a la fuente de alimentación y a tierra (consulte la sección "Cableado de la unidad").
4. Aplique masilla de silicona alrededor de los bordes traseros de la lámpara para impermeabilizarla.
5. Instale el reflector.
6. Para instalar la parte delantera de la caja, siga al revés el pasacables roscado en la parte trasera inferior de la caja.

MONTAJE SOBRE UNA CAJA DE TOMA DE CORRIENTE

1. Abra los orificios necesarios alrededor del agujero de toma de corriente en la parte posterior de la caja; aplique la junta a la superficie trasera de la caja y sujétela a la caja de toma de corriente con los tornillos que vienen con esta última.
2. Complete el cableado a la fuente de alimentación y a tierra (consulte la sección "Cableado de la unidad").
3. Aplique masilla de silicona alrededor de los bordes traseros de la lámpara para impermeabilizarla.
4. Instale el reflector.
5. Para instalar la parte delantera de la caja, siga al revés el procedimiento para desmontarla.

FIXTURE WIRING

NOTA: La lámpara funciona con corriente de 120V / 60Hz solamente.

1. Efectúe las conexiones siguientes en la caja de montaje o caja de conexiones con la ayuda de conectores de cables con una clasificación mínima de 90 °C (no se incluyen).
 - a. Conecte el cable negro de la unidad al cable vivo (activo) del suministro.
 - b. Conecte el cable blanco al cable neutro del suministro.
 - c. Conecte el cable de tierra al cable de puesta a tierra del suministro.